

平成30年2月2日
生活文化局

ドラム式洗濯機に閉じ込められる事故に注意しましょう

消費者庁からの情報によると、ドラム式洗濯機に子供が閉じ込められ、死亡する事故が新たに発生しました。

都内においても、平成27年6月に同様の事故が発生しています。

事故を防ぐポイント！

- ・子供が洗濯機の中に入らないよう、使っていないときでも蓋は必ず閉め、蓋が開かないようにするチャイルドロック機能を利用しましょう。
- ・チャイルドロック機能がない洗濯機では、蓋にゴムバンドをかけるなど、子供が簡単に洗濯機を開けられないようにしましょう。

◎関連情報

「乳幼児の家庭内の水回り事故防止ガイド」（ヒヤリ・ハットレポート No.13）

東京くらし WEB

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/hiyarihat/documents/hiyari_13.pdf

「洗濯機の安全なご使用のポイント」一般社団法人日本電機工業会

<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/sentakuki/child.html>

「こどもの事故予防」日本赤十字社

<http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/house/>

問合せ先 生活文化局消費生活部生活安全課
TEL 03-5388-3082