

子供がドラム式洗濯機内に閉じ込められて死亡！

6月、東京都内でドラム式洗濯機に子供が閉じ込められ、死亡する事案が発生しました。

ドラム式洗濯機は、蓋が閉まると中から開けることができないなどの危険があります。子供が勝手に洗濯機の中に入らないよう、使っていないときでも、蓋は必ず閉め、蓋が開かないようにするチャイルドロック機能を利用しましょう。チャイルドロック機能がない洗濯機では、蓋にゴムバンドをかけるなど、子供が簡単に洗濯機を開けたり動かしたりできないようにしましょう。

【関連情報】

- 《【号外】子供がドラム式洗濯機に入り、閉じ込められて死亡！》消費者庁
<http://www.caa.go.jp/kodomo/mail/past/vol/20150626.php>
- 《洗濯機の安全なご使用のポイント》一般社団法人日本電機工業会
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/sentakuki/child.html>
- 《こどもの事故予防》日本赤十字社
<http://www.jrc.or.jp/activity/study/safety/house/>

問合せ先 生活文化局消費生活部生活安全課

TEL 03-5388-3082