


**電気コード、コンセントの異変に注意！**

電気コードやコンセントの異変に気づきながら、そのまま使い続けていたら、製品が発火したという事例が起きています。

**危険な事例****【コード断線】**

○電気コードの上に物を置いてずっと放置していたら、重みで断線しているところから発火した。(20代 女性)

**【コード破損】**

○ドライヤーのコードがよじれていて、使用中に時々止まったり、温風から冷風になったりしていた。コードの部分もすごく熱くなって少し溶けていた感じで、もう限界かなと思っていたら、突然バチバチという音とともに火花が散り、煙が出た。(50代 女性)

**【差込みプラグのゆるみ】**

○差込みプラグがゆるんで抜けやすくなった状態のまま、コンセントを使い続けていたところ、露出したプラグの刃にアクセサリを落としてしまい、火花を散らしてアクセサリのチェーンが焼き切れた。(20代 女性)


☆電気コードが重いものに挟まれていると、素線が傷つくおそれがあります。

☆壊れたままで電気コードやコンセントを使用すると感電やショート危険があります。

**事故を防ぐ点検ポイント**

頂から製品の状態を点検することが大切です。異変が見られる場合は、使用をやめてメーカーや店等へ修理等を依頼するなど、安全に配慮して対処しましょう。

- 1 差込みプラグがゆるんでいないか
- 2 差込みプラグに埃がたまっていないか
- 3 電気コードやコンセントが変色したり、過熱していないか
- 4 電気コードやコンセントが破損していないか
- 5 電気コードが敷物や家具等の下敷きになっていないか
- 6 電気コードを動かすと、電源が入・切しないか

**各部の名称****【関連情報】**

- 《テーブルタップの過熱事故》生活文化局消費生活部生活安全課  
[http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/table\\_press.html](http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/table_press.html)
- 《ヘアドライヤー電源コードに関する危険》生活文化局消費生活部生活安全課  
[http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/dryeri\\_press.html](http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/dryeri_press.html)
- 《冬場の安全な暮らしのために～延長コードやテーブルタップの正しい使い方～》  
独立行政法人製品評価基盤機構(平成30年4月27日追記)  
<https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2017fy/prs180125.html>